



BDS OUTPUT

Schakel de generator niet uit als deze lamp brandt. Generator is aan het afsluiten

VEILIGE CONDITIE Sleutelschakelaar

Als er geforceerde regeneratie nodig is, moet de generator op "veilige conditie" on worden gezet. De normale bedrijfssituatie is safe condition "off"

DUMMY-LOAD DISABLE

Als dit aan is, betekent dit dat de dummy load is uitgeschakeld . De dummy load zorgt voor een gelijkmatige belasting

GEEL WAARSCHUWINGSLAMPJE

Als dit aan is, is de regeneratie bezig (generator niet uitschakelen)

FORCING REGENERATION

Om de handmatige regeneratie te starten

DUMMY-LOAD AAN – GROEN WAARSCHUWINGSLAMPJE

Als dit aan is, betekent dit dat de dummy load de generator de minimale belasting geeft.