

Korte gebruikshandleiding Ruthmann-Bluelift SA Serie draadloos

Zorg ervoor dat U de machine altijd controleert voor het gebruik op schades en lek



Lithium pakket activeren

1: Plaats de plastic rode sleutel en draai deze een kwart slag.

2: Zet contactsleutel op 1 zetten.

Er gaat nu een **rode lamp en gele lamp** branden op de draaikrans met daarnaast een signaal.

3: Pak de bedieningskast en draai de zwarte knop die aan de rechter zijkant van de bedieningskast zit een kwart slag om dit, met de klok mee.

Hierna hoor je een zoemer en krijg je kort een beeld in het display met HETRONIC, welke weer hierna verdwijnt.

Mocht dat niet het geval zijn controleer of de rode push knop op de bedieningskast niet is ingedrukt en doe dit proces opnieuw.

LET OP.

Hierna druk je op de groene knop die ook aan de rechter zijkant van de bedieningskast zit.

Je hoort nu een zoemer en krijg je op het display van de bedieningskast de tekst Ruthmann in beeld.

Rijden

De rijrichting is altijd met de werkbak naar de voorzijde. Gebruik de 2 zwarte buitenste hendels om voor en achteruit rijhendels.

Je kunt pas rijden wanneer met beide handen de bedieningskast vasthoudt word en er een groene lamp gaat branden die zich ook op de draaikrans bevind. (we noemen dit het stoplicht)

Automatisch afstempelen

Doormiddel door het knopje die je vind in de bovenste rij rechts van het display druk je deze naar beneden waarna de stempelpoten naar beneden bewegen hou deze vast de machine stelt zichzelf nu waterpas, wacht totdat dit klaar is en wacht tot een lange piep.

De rode lamp op het stoplicht is nu uit !

Controleer of de tracks van de grond zijn. Anders drukt u de zelfde knop nogmaals naar beneden zodat de machine zich hoger afstempelt.

Plaats de bedieningskast nu in de zwarte kast in werkbak, druk de bedieningskast in tot de rode lip de bedieningskast vergrendeld heeft. Je kunt de stempelpoten alleen bedienen als de bedieningskast in de hand genomen word, dus uit de zwarte kast in de werkbak nemen.

Mast bediening:

Werk altijd met de mastbediening hendels van links naar rechts als men omhoog wilt.

En van rechts naar links als U naar beneden wilt.

Naar beneden? Gebruik dan de go home functie knop als de machine hou deze vast en alles gaat vanzelf.

NOTE: wanneer de bedieningskast niet in de kast geplaatst is werken de mastfuncties niet !

Let op :Bediening stempelpoten: is alleen mogelijk als de bedieningskast uit de zwarte kast is genomen. (de kast moet dus in de hand genomen worden)

Betekenis Lampen op krans. (het stoplicht)

Rood en Geel brand = Contact aan / mast in transportstand/ poten niet op de grond.

Groen, Geel en Rood brand : is in transportstand en is gereed om te rijden.

Geel brand: machine staat uit gestempeld en bevindt zich in transportstand

Gele lamp knippert : machine is uit gestempeld maar staat niet in transportstand met mast in.

Zodra de mastbediening word geactiveerd gaan de rode en gele lampen uit.



*Gebruik altijd de stempelplaten, controleer de hoogwerker op schades en lekkages! Bij schades of lekkages machine niet bedienen!
Doe altijd een valbeveiliging vest aan.*

LET OP: Schuift de telescoop niet uit ? Zet de bovenmast dan eerst stukje omhoog en probeer het opnieuw !

Invouwen machine : Gebruik de go-home knop. En wacht tot de gele lamp weer gaat branden.