

Dit is een beknopte handleiding van de Masterwatt

Het toestel moet door een erkend installateur worden aangesloten om schades te voorkomen.

Dit apparaat is voorzien van een Touch – screen

Start programma

Home

Heating

Controle programma

Start = ►



	Het toestel is gestopt met verwarmen omdat de maximale parameters zijn behaald
	Het toestel is actief aan het verwarmen


Wanneer er een verwarmingsprogramma actief is kunnen instellingen niet worden gewijzigd


Druk op stop om het verwarmingsprogramma te stoppen

Start = ►

Pauze = ||

Stop = ■





Klik op Ja om het programma definitief te stoppen.

Als er geen dingen kunnen worden gewijzigd de vorige stap nog een keer herhalen

Er zijn 3 programma's mogelijk

User (vloerverwarmings programma)

DIN (niet gebruiken)

Const(continue temperatuur)

Vloerverwarmings programma veranderen


Heating program op user zetten



Druk nu op start start = ► en de masterwatt volgt het ingestelde opstookprogramma

Continue programma veranderen

Heating program op const zetten.
Daarna temperatuur waarde ingeven



Druk hierna op start

Veranderen van opstook temperatuur in Vloerverwarmingsprogramma

De volgende stappen doorlopen:

Eerst het lopende programma met stop uitzetten


Home .

Setting .

Program.

Dan kun je per dag de temperatuur veranderen

Bevestigen.



Temperatuur waarden per dag instellen.

Het opstookprogramma kan hier ook worden uitgelezen bij een draaiend programma alléén kun je dan niet de temperatuur waarden wijzigen

In de Parameter preview kun je de volgende dingen zien:

Temp in en uit

Ingestelde temperatuur

Flow rate



Schakelen tussen 12 en 24 kW

Om te schakelen tussen 12 of 24kW, drukt u 5 seconden op de  knop totdat "24" verschijnt. Schakel met de + naar 12kW indien gewenst. Druk op  om weer terug te keren naar het status menu.

Bij 12 kW verwarmingsvermogen is opgenomen Elektrische opgenomen vermogen 3,3 kW

Bij 24 kW verwarmingsvermogen is opgenomen Elektrische opgenomen vermogen 7 kW

Verwarmingspomp kan niet de verkeerde kant op draaien