

Instellen eigen programma / temperatuur (max 1-60 dagen)


Stap 1:

- ga via de 'home' knop naar het menu.
- Druk op 'heating'



Stap 2:

- Stel heating programma (bovenste regel) in op 'user'.
- Bevestig dit met de knop (driehoek) onderaan het scherm.
- Ga terug naar het menu met de 'home' knop.



Stap 3:

- Ga naar 'program'. In dit scherm is de temperatuur (set temp.) instelbaar
- Klik op de temperatuur. Via het pop-up scherm is de temperatuur aan te passen, afsluiten met 'enter'.

